

# Bedienungsanleitung

## Ausleger-Fahnenmast GS 4



### Ausleger-Fahne


Oberkante mit einem Hohlsaum zur Aufnahme einer Ausleger-Stange versehen.

**Vorteil gegenüber einer Hissfahne: Auch bei Windstille ist die Fahne zu sehen!**



### Fahnen hissen

Schloss öffnen, Deckel abnehmen. Seil lösen, schräg nach unten halten und Fahne langsam herunter lassen. Mit Zug des Seiles schräg nach unten die Fahne wieder hissen. Das Seil wieder befestigen und den Deckel schließen.



Auslegerstange ① einstecken und mit Augschraube ② und Mutter ③ fixieren. Auge nach unten für Aufnahme des obersten Fahnenkarabinerhaken



### Fahngurtband

(im Set erhältlich aus Spritzguss oder handgefertigt aus stabilem Fahnenseil) hält die Fahne am Mast

### Fahngewicht 600 g oder 750 g - Richtig gehängt für lange Haltbarkeit

Unsere Fahngewichte erschweren das Überschlagen der Fahne. Um ein Pendeln - damit ein Abreißen des Gewichtes zu verhindern - hat es eine doppelte Führung.

**Wichtig:** Der obere Karabinerhaken kann - der untere muss - mit Gurtschlaufe geführt werden!

**Beide Möglichkeiten sind richtig.**



**FAHNEN & MASTEN**

Gunnar Schüddekopf  
Mellendorfer Straße 7  
30938 Burgwedel  
Tel. 05135-684  
mail@gsfahnen-masten.de  
www.gsfahnen-masten.de